



OSCAR

REBOCO MASSA SUPER FINA

DEFINIÇÃO TÉCNICA.

Reboco em massa para trabalhos de acabamento interior e exterior em paredes e tectos. Oscar permite obter um acabamento idêntico ao dos rebocos espessos estando, no entanto, em fase aquosa. Os suportes preparados com Oscar estarão prontos a receber tintas de acabamento do topo de gama. (Mate, satinada ou brilhante).

Devido à grande concentração de resina, OSCAR, após secagem total ficará relativamente impermeável, permitindo uma economia de tinta.

A sua fórmula torna-o igualmente indicado para as divisões húmidas.

COMPOSIÇÃO E ASPECTO.

Resina em emulsão, carbonato de cálcio, agente de reologia e diversos aditivos. A massa é branca.

SUPORTES ADMITIDOS.

PAREDES E TECTOS INTERIORES :

- Bloco de gesso.
- Placa de gesso.
- Betão.
- Reboco de cimento
- Tinta antiga.
- Impressões.
- Madeira polida e impressa.
- Reboco de desbaste à base de gesso (ETS 1, KEDOLIS GROS...).

PAREDES EXTERIORES

- Betão liso.
- Cimento talochado fino.

REVESTIMENTOS.

- Papel de parede.
- Tinta.
- Revestimento mural.
- R.P.E.

DOCUMENTO A CONSULTAR : DTU 59.1.

Contrato ANVAR (Agência Nacional para a Valorização da Investigação) N°A 89020142 AE.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

- Densidade da massa : 1,9.
- Granulometria : muito fina.
- pH : 7.
- Aderência : de acordo com a NFT 30 608

PRODUTOS ASSOCIADOS.

HERCULE (tanto para interiores como para exteriores), KEDOLIS GROS, ETS 1 enquanto rebocos de desbaste.

CONDICIONAMENTOS.

Tubos de 375 g.
Baldes de 1,5 - 5 e 15 kg em palete coberta.

ARMAZENAGEM.

6 meses ao abrigo do frio e temperaturas muito altas em embalagem de origem não aberta.

INSTRUÇÕES

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO.

Não aplicar com temperaturas inferiores a 5°C No exterior, deve estar coberto. Não aplicar em RPE antigo. Não acrescentar anticongelante, óleo ou solventes.

PREPARAÇÃO DOS SUPORTES ANTES DA APLICAÇÃO.

No interior os suportes devem estar de acordo com o DTU 59.1 ou seja, limpos, secos, despojeirados, duros e sem qualquer rasto de agente separador.

Num suporte muito irregular, aplicar anteriormente um reboco de desbaste.

Desencaroçar, escovar e desempoeirar os betões, os blocos e as placas de gesso.

Lavar, escorrer e imprimir as pinturas antigas.

APLICAÇÃO.

A aplicação é feita manualmente com a ajuda de uma alisadora ou de uma espátula para reboco. A espessura máxima será de 1 mm em cada demão. Desencaroçar e polir, caso necessário, antes do endurecimento total de OSCAR. Limpeza das ferramentas com água.

TEMPO DE SECAGEM.

Cerca de 4 a 8 horas, dependendo da espessura, do suporte e das condições ambientais.

CONSUMO.

Cerca de 250 g/m².

REBOCO MASSA SUPER FINA

Este reboco em massa muito fina está recomendado para realizar um acabamento liso idêntico ao obtido com os rebocos espessos para lacar.

VANTAGENS

- Óptima impermeabilidade graças a um elevado teor de resinas.
- Particularmente adaptado às divisões húmidas.
- Ausência total de solventes (limpeza das ferramentas com água).

CONSELHOS DE APLICAÇÃO

OSCAR é igualmente indicado para os seus pequenos trabalhos de enchimento.

Basta misturá-lo com gesso (para interiores) ou com cimento (para exteriores).

Classificação AFNOR NFT 36.005
Família IV - Classe 4 b.

